

サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しております。




funai.jp/cs/bd/2018/

はじめるガイド

まずはじめに、このはじめるガイドを参照してセッティングしてください。
このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


1 リモコンを準備する



2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属)が必要です。


- 赤色面を上に向け、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。



3 アンテナとつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」P.20をお読みください。




・緩まない程度に手で取り付けてください。

4 テレビとつなぐ

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。


- 本機とテレビをハイスピード対応HDMIケーブルで接続してください。(ハイスピード対応でないHDMIケーブルで接続すると映像や音声途切れてしまいます。)また、4K/60pの映像を映す場合は18Gbps対応のHDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)で接続してください。

■ テレビのHDMI入力端子につなぐ




5 電源コードを接続し、電源プラグを挿し込む

- 本機背面に電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに挿し込むと、LEDが点灯または点滅後に自動消灯します。




6 テレビの入力を切り換え、本機の電源を入れる

■ テレビの電源を入れる



テレビのリモコンを使って、電源を入れてください。

■ テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換える



テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。入力の名前はお使いのテレビによって異なります。

■ 本機のリモコンの「電源」で電源を入れます。




かんたん一括設定の開始画面が表示されますので、画面に従って必ず設定してください。電源を入れてもかんたん一括設定の開始画面が表示されない場合は、本機の電源プラグやHDMIケーブルが正しくつながっていないか、テレビの入力切り換えが本機がつながれている入力に切り換わっていないかご確認ください。

- 本機をご使用の場合は、毎回テレビの入力切り換えが、本機がつながれている入力に切り換わっているかご確認ください。
- 本機の設定について、くわしくは取扱説明書の「かんたん一括設定をする」をお読みください。

ホームメニューからはじめる (機能一覧)


- ① **ホーム** を押します。



- ② お好みの機能を選んで **決定** を押します。
- ③ 項目を選んで **決定** を押します。
 - ・▲・▼・◀・▶ と **決定** を繰り返し押しながら、目的に合った操作や項目、設定を選んでください。
- ④ **戻る** を約1秒長押しすると、現在放送中の番組に戻ります。

番組を録画予約する (一発予約)


- ① **番組表** を押します。
- ② **地上**、**BS** または **CS** で録画したい放送を選びます。



- ③ 録画予約したい番組を選んで **録画** を押すと、録画予約が完了し、選んだ番組に **録** が表示されます。
 - ・設定済みの予約を確認する場合は、**ホーム** → **録画** → **録画予約一覧** の **録画予約一覧** 画面で確認できます。
- ④ **戻る** を約1秒長押しすると、現在放送中の番組に戻ります。


録画番組を再生する

- ① **録画一覧** を押します。
- ② **HDD** または **DISC** で再生したいメディアを選びます。
 - ・USB-HDD / SeeQVault-HDD を選ぶ場合は **青** を押して切り換えたいUSB-HDD / SeeQVault-HDD を選んで **決定** を押してください。
- ③ 再生したい番組を選んで **決定** または **再生** を押すと、再生が始まります。
 - ・再生中に **停止** または **戻る** を約1秒長押しすると録画一覧に戻ります。
- ④ 再生が終了すると、録画一覧に戻ります。
- ⑤ **戻る** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。



録画番組を消去する (番組消去)

- ① **録画一覧** を押します。
- ② **HDD** または **DISC** で番組消去したいメディアを選びます。
 - ・USB-HDD / SeeQVault-HDD を選ぶ場合は **青** を押して切り換えたいUSB-HDD / SeeQVault-HDD を選んで **決定** を押してください。
- ③ 消去したい番組を選んで **削除** を押すと、**✓** が付きます。
 - ・複数の番組を消去したい場合は、消去したい番組を選んで **決定** を押す操作を繰り返しおこないます。
- ④ **▶** を押すと **消去実行** が選ばれますので、**決定** を押します。
- ⑤ 確認メッセージが表示されますので、**はい** を選んで **決定** を押すと、番組を消去し録画一覧に戻ります。
- ⑥ **戻る** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。



取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/

- 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00 ~ 18:00 (年末年始をのぞく)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374



2018年10月現在