



取扱説明書のご案内

船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ内「取扱説明書」ページから、詳細な取扱説明書をご覧いただけます。



FBR-SW1060

funai.jp/cs/manuals/#sw1060


付属品を確認する

- リモコン(FRM-107BDR) 1台
- 動作確認用単4形乾電池(R03) ... 2本
- 安全・その他のお知らせ 1枚
- 取扱説明書(簡易版) 1枚
- miniB-CASカード
(台紙に貼り付けてあります。) ... 1枚
- B-CASカードのご利用方法 1部

1 リモコンを準備する

- ① △の凹みを下に押しながらスライドして、裏ぶたをはずす
- ② + / - をよく確かめて - 側から正しく入れる
付属の動作確認用 単4形乾電池2本
- ③ 裏ぶたをつける

2 miniB-CASカードを入れる




デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属)が必要です。
・赤色面を上に向かって、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。

3 アンテナやテレビとつなぐ


以下のA～Dの接続方法から、接続するテレビやご家庭のアンテナ端子の種類に合ったものをお選び、接続してください。

A 壁のアンテナ端子が1つだけの場合




○地上デジタル放送のみを視聴する場合は、①④⑥のみ使用します。
①は本機の地上デジタル側の「アンテナとつなぐ」端子に直接つないでください。

B 壁のアンテナ端子が1つで、アンテナが新4K8K衛星放送対応の場合




4 電源をオンにする

…電源プラグを挿し込み、本機の電源をオンにする



- 電源プラグを交流(AC)100 Vのコンセントに挿し込むと、電源LEDが点灯し、しばらくすると自動的に消えます。
- 電源がオンになると電源LEDが点灯します。


…テレビの入力を切り換える



お知らせ 本機を使用されるときは、毎回外部入力に切り換えてください。その際、本機とテレビを接続している端子(HDMI 1など)と、テレビに表示される入力切換表示が同じであることをご確認ください。


まずははじめに、この取扱説明書(簡易版)を参照してセッティングしてください。
この取扱説明書(簡易版)では、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず「安全・その他のお知らせ」をご覧ください。

C 壁のアンテナ端子が2つの場合



○地上デジタル放送のみを視聴する場合は、①④⑤のみ使用します。

D 壁のアンテナ端子が2つで、アンテナが新4K8K衛星放送対応の場合



- ご注意**
- 一戸建てなどで個別のBSアンテナを設置されている場合は、BSアンテナへの電源供給が必要です。
 - アンテナ電源設定をおこなってください。(新4K8K衛星放送対応のBS・110度CSアンテナの場合は、本機から電源を供給しないでください。)くわしくは取扱説明書(詳細版)の「BS・CSデジタル設定」をご覧ください。
 - 本機の電源プラグは常にコンセントに挿し込んで(通電状態にして)おいてください。本機の電源プラグをコンセントから抜くと、本機背面の地上デジタル放送やBS・110度CS出力端子に接続したテレビで放送を受信できなくなる場合があります。
 - 新4K8K衛星放送を含むアンテナ端子と接続する場合は、分波器・分配器はSHマーク SHのついているものをご使用ください。また、アンテナケーブルも新4K8K衛星放送対応品をご使用ください。
 - 本機は新4K8K衛星放送には対応しておりません。本機を経由して新4K8K衛星放送対応テレビに接続しないでください。
 - HDMIケーブルの接続には、ハイスピード対応HDMIケーブルをお使いください。(ハイスピード対応でないHDMIケーブルで接続すると映像や音声が途切れることができます。)

5 かんたん一括設定をする

接続が終わって初めて本機の電源をオンにしたときは、テレビ画面にかんたん一括設定の開始画面が表示されます。
画面の案内に従って最後まで設定を完了させてください。

- かんたん一括設定は必ずアンテナが接続された状態で、番組が放送されている時間帯におこなってください。
放送がない時間帯におこなうと、信号が受信できないためにチャンネル設定が正常にできず、チャンネルが選択できない状態となります。
- かんたん一括設定実行中は電源プラグを抜かないでください。
- かんたん一括設定を完了するまでは、ディスクの再生はできません。
- かんたん一括設定について、くわしくは取扱説明書(詳細版)の「準備6▶かんたん一括設定をする」をご覧ください。
- 転居でお住まいの地域が変わったときなど、かんたん一括設定をやりなおしたいときは取扱説明書(詳細版)の「準備の流れ」の「かんたん一括設定をやりなおす」をご覧ください。

ホームメニューからはじめる（機能一覧）

① ホームを押す



- ① 録画した番組やディスクを再生します。 ② 放送予定の番組を予約します。
③ 録画した番組のコピーや移動、ビデオの取り込みをします。
④ 設定変更や診断、お知らせメールの確認をします。

② お好みの機能を選んで決定を押す

③ 項目を選んで決定を押す

- ▲・▼・◀・▶と決定を繰り返し押しながら、目的に合った操作や項目、設定を選んでください。
• 戻るを約1秒長押しすると、現在放送中の番組に戻ります。

番組を録画する

放送中の番組を録画する

① 番組を視聴している状態で録画を押す

- 番組が終了すると自動的に録画を停止します。
ホーム→設定→本体設定→録画設定→ワンタッチ録画の終了方法を停止ボタンを押すまでに設定しているときは、録画している番組が終了しても録画を続けます。（最大15時間）

番組表から予約して録画する

△一発予約で予約する

① 番組表を押す

② 地上、BSまたはCSを押して、録画予約したい放送の種類を選ぶ



③ 録画予約したい番組を選んで録画を押す

- 録画予約が確定し、選んだ番組にLが表示されます。
• 放送中の番組を選んだ場合は、ただちに録画が始まり予約も登録されます。

△お好みの設定で予約する

① 番組表を押す

② 地上、BSまたはCSを押して、録画予約したい放送の種類を選ぶ

③ 録画予約したい番組を選んで決定を押す

④ 録画予約または毎週/毎日予約を選んで決定を押す

- 現在の設定内容が表示されます。設定内容に問題なければ、予約するを選んで決定を押してください。設定を変更したい場合は、手順⑤に進んでください。
- 放送が確定していない番組の場合は、確認画面が表示されるのではいを選んで決定を押してください。

⑤ 設定内容を変更したい項目を選んで決定を押す

- 以下の項目の設定を変更できます。

- 録画日（毎週○、毎日など） - 録画先 - 録画モード**

※録画モードとは番組の画質のことです。録画する番組の画質を優先するか、録画時間を優先するかによって使い分けることができます。

録画モード	
画質	DR 2倍(AF) 3倍(AN) 4倍(AS) 5.5倍(AL) 12倍(AE)
録画時間	きれい 短い あらい 長い

⑥ すべて設定し終わったら、予約するを選んで決定を押す

- 番組表に戻り、選んだ番組にLが表示されます。

お知らせ • 予約の設定が終わったら、戻るを約1秒長押しすると、放送画面に戻ります。
• 予約を変更する場合は、番組表→変更したい番組を選んで決定→予約修正を選んでください。

ご注意 • ブルーレイディスク・DVDには直接録画できません。本体に録画してからダビングしてください。

予約を確認・消去する

① 予約一覧を押す

- 録画予約の一覧が表示されます。

△不要な予約を取り消したい場合は、続けて以下の操作をおこなってください。

② 黄または消去を押す

- オプションを押して、予約消去を選んで操作することもできます。

③ 取り消したい予約を選んで決定を押す

- 選んだ予約に○が付きます。複数の予約を取り消す場合は、この操作を繰り返してください。

④ 予約を選び終わったら、赤または消去を押す

⑤ 確認画面が表示されるので、はいを選んで決定を押す

お知らせ ● 番組表 → 予約を取り消したい番組を選んで録画を押して消去することもできます。

録画番組やディスクを再生する

① ホームを押して再生を選んで決定を押す

② 再生したいメディアを選んで決定を押す

- ディスクやUSB-HDDを使用していない場合は、直接本体の録画一覧が表示されます。
- ディスクを再生する場合は、ディスクを入れてしばらくしてから操作をおこなってください。録画一覧にディスクが表示されない場合は、1分ほど時間を空けてください。

③ 再生したい番組を選んで再生または決定を押す



- 番組の再生が始まります。

• 再生中に停止または戻るを押すと録画一覧に戻ります。

• 録画一覧を表示中に戻るを約1秒長押しすると現在放送中の番組に戻ります。

録画番組を消去する（番組消去）

● 消去された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから消去してください。


① ホームを押して再生を選んで決定を押す

② 消去したい番組が入ったメディアを選んで決定を押す

- ディスクやUSB-HDDを使用していない場合は、直接本体の録画一覧が表示されます。

③ 黄または消去を押す

④ 消去したい番組を選んで決定を押す



- 選んだ番組に○が付きます。複数の番組を消去する場合は、この操作を繰り返してください。

⑤ 番組を選び終わったら、赤または消去を押す

⑥ 確認画面が表示されるので、はいを選んで決定を押す

- 番組を消去し録画一覧に戻ります。

• 録画一覧を表示中に戻るを約1秒長押しすると現在放送中の番組に戻ります。

取扱説明書を読んでも使いたがわからないときや、困ったときは…

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ funai.jp/cs/

● 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。

それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

サポート動画のご案内

当社製品情報サイトの「サポート」ページで、接続方法や使いかたをわかりやすく説明したサポート動画をご覧いただけます。

サポート動画 funai.jp/cs/supportmovie/