

本機ソフトウェアのバージョン確認方法

本機ソフトウェアのバージョン確認方法

現在の本機ソフトウェアのバージョンを以下の方法で確認することができます。

- 1 **ホーム** を押して、**▲・▼** で **設定／お知らせ** → **本体設定** を選んで **決定** を押す



- 2 **▲・▼** で **その他** → **ソフトウェア情報と更新** → **バージョン情報** を選んで **決定** を押す



- 現在の本機ソフトウェアのバージョンが表示されます。
- 確認が終わったら、**ホーム** を押してください。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

フリーコール 0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374