

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドなどの取り付け、アンテナなどの接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書または電子マニュアルのそれぞれの説明ページをご覧ください。
 なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

PC280JJ-65UL/PC280JJ-55UL
 ★★

サポート動画
 のご案内



funai.jp/tv/7020/#point-supportmovie



● 製品情報のページで、サポート動画をご覧ください。
 サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

⚠ 注意 スタンドを取り付ける前に必ずお読みください

パネルを強く握らない

本体は水平の状態
 で運ばない

65v 55v

スタンド外装箱が本体と
 同じ型番のものか、必ず
 確認する


本機の開梱、スタンドの取
 付けは必ず大人2人以上で
 作業する(3人以上を推奨)

付属品を確認する


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> リモコン(FRM-110TV).....1台 | <input type="checkbox"/> スタンド.....1台 |
| <input type="checkbox"/> 単4形乾電池(R03).....2本 | <input type="checkbox"/> スタンド取付ネジ(M5×25 mm).....4本 |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書.....1冊 | <input type="checkbox"/> ケーブルカバー.....1個 |
| <input type="checkbox"/> はじめるガイド.....1枚 | |
| <input type="checkbox"/> 保証書.....1枚 | |
| <input type="checkbox"/> 背面端子カバー.....1個 | |
| <input type="checkbox"/> 転倒防止バンド.....2本 | |
| <input type="checkbox"/> テレビ側固定ネジ(4×10 mm).....2本 | |
| <input type="checkbox"/> テレビ台側固定ネジ(3.5×20 mm).....2本 | |
- ★ スタンドの取り付けに
 フラストドライバーを
 ご準備 ご注意ください。

1 スタンドを取り付ける

① スタンド外装箱を開けて、ケーブル
 カバーと緩衝材(上部)を取り出す




② 緩衝材(底部)と一緒にスタンドを
 取り出す




③ 緩衝材(底部)に乗せたまま床に置き、
 保護シートをひろげる




④ 本体の外装箱から緩衝材(上部と側面)を取り出す




⑤ 本体の外装箱(下部)
 から留め具をははずす



⑥ 外装箱(上部)を持ち上げる




⑦ 緩衝材(前面と背面)を抜き取る




⑧ 手掛け箇所を確認する

- 前面中央部はカバー凸部付近に手を掛けて、保護袋の上からテレビ本体を支えてください。
- 背面底部は底部梱包材の手掛け箇所に手をを入れて、保護袋の開口より、テレビ本体を直接掴んでください。




⑨ 本体を(大人2人以上または3人以上で)
 持ち上げる



⑩ 本体をスタンド支柱に押し込む


- 本体を少し背面側に傾けると押し込みやすくなります。



⑪ スタンド取付ネジ(4箇所)を締め付ける


- スタンド取付ネジを締め付ける際は、転倒防止のため、本体を支えながら作業してください。
- ネジはまっすぐ締めてください。ネジ山が破損する恐れがあります。

電動ドライバーを使う場合
 締め付けトルクは約2.0 N・m
 (20 kgf・cm)に設定してくだ
 さい。



⑫ 手掛け箇所を確認する


- 背面中央部はカバー凸部分に手を掛けて、保護袋の上から、テレビ本体を支えてください。
- 前面底部はスピーカーの凹みに指を入れて、保護袋の開口より、テレビ本体を直接掴んでください。




⑬ 本機を(大人2人以上または3人以上で)
 持ち上げ、テレビ台などに設置する



⑭ 転倒防止バンドで本機をテレビ台などに
 取り付ける



⑮ 保護袋をははずす




2 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~3)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC*対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。


ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書または電子マニュアルの「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- 新4K8K衛星放送を含むアンテナ端子と接続する場合は、分波器・分配器はSHマーク のついているものをご使用ください。また、アンテナケーブルも4K8K対応品をご使用ください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。また、4KチューナーやUltra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。



3 ケーブル類をまとめて電源プラグを挿し込む

結束バンドから電源コードをはずし、お好みに応じて結束バンドを挿し替えます。次に、本機に接続したアンテナやHDMIケーブルなどを付属の結束バンドで束ね、スタンド天面の溝にケーブル類をはさまないように収めてから、ケーブルカバーを閉めます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。




4 背面端子カバーを取り付ける

ケーブルをはさまないように背面端子カバーを取り付けてください。


ご注意

- 背面端子カバーはLAN端子、HDMI2-3端子、光デジタル音声出力端子、ビデオ入力端子にケーブルを接続するときは、取り付けることができません。背面端子カバーは失くさないよう大切に保管してください。



5 リモコンを準備する

- ① 下図の通り、裏面を上部の両端をつまみ上げ、▽マークの部分を押しながら、矢印の方向にスライドさせてははずす
- ② + / - をよく確かめて、●側から正しく入れる
- ③ 裏面をつける



6 かんたん一括設定をおこなう

本機を初めて電源オンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- ・「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク接続・設定をおこなう場合は、左下の「ネットワークの接続・設定方法について」に進みください。
- ・「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。


ネットワークの接続・設定方法について

LANケーブルまたは、本機に内蔵の無線LANアンテナを使って、本機をルーターに接続します。

有線ネットワーク接続のときは

本機背面のLAN端子と、お持ちのルーターにあるいずれかのLAN端子にLANケーブル(市販品)をつなげます。

- ・通常、LANケーブルを使った接続方法では、[ネットワーク設定]での設定は不要です。



無線ネットワーク接続のときは

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できます。



- ・接続や設定を始める前に、インターネットサービスプロバイダーとの契約時に提供された設定資料やルーターの取扱説明書もご覧ください。

EMマークの意味

- ・関連する内容が本機に搭載された電子マニュアルに記載しています。電子マニュアルを参照してください。

「ネットワーク設定」をおこなう

- ① ホームを押して、▲・▼で [設定する] → [ネットワーク設定] を選ぶ。



- ・以降の操作は、EM「各種設定」→「ネットワークを接続・設定する」をご覧ください。各種ネットワーク設定を完了してください。

取扱説明書を読んでも、使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ [funai.jp/cs/](https://www.funai.jp/cs/) をご覧ください。** 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料無料) 受付時間 9:00~18:00 (年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

オンラインショップのご案内

リモコンなどの付属品をご購入いただけます。お気軽にご利用ください。

船井サービス ONLINE SHOP
<https://www.funai-service.co.jp/shop/funai/>

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



2019年4月現在