

本機ソフトウェアのアップデート方法


放送波による本機ソフトウェア自動更新の設定方法

お買い上げ時は「入」に設定されています。


お買い上げ後に本設定を変更していない場合は、お客様による操作や設定は不要です。

- 1 **ホーム** を押して、**▲・▼** で **設定／お知らせ** → **機能設定** → **その他の設定** → **放送波による自動更新** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000/4100/4000シリーズ>



- 2 **▲・▼** で **入** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000/4100/4000シリーズ>



- 設定が終わったら、**ホーム** を押してください。

※テレビをご使用にならないときは、本機の電源を「切」にしてください。

(電源 LED が消灯している状態。)

<6000シリーズ>

「アップデート情報」に記載された「実施期間」の開始時刻以降に、更新用ソフトウェアのダウンロードが開始されます。その後、本機設定のメンテナンス時間になると、自動的に更新されます。(メンテナンス時間は任意に設定変更が可能です。)

<5000/4100/4000シリーズ>

「アップデート情報」に記載された「実施期間」の開始時刻以降に、更新用ソフトウェアのダウンロードが開始されます。その後、自動的に更新されます。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口



0120-055-271 (通話料無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374