


本機ソフトウェアのバージョン確認方法

以下の手順にしたがって、現在の本機ソフトウェアのバージョンを確認してください。

1 ホームを押して、設定 → 機能設定 → その他の設定 → 本機の情報と更新 を選んで 決定 を押す



2 バージョン情報 を選んで 決定 を押す



- 現在の本機ソフトウェアのバージョンが表示されます。

■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機 お客様ご相談窓口

 **0120-055-271** (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～18:00
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374