

本機ソフトウェアのアップデート方法

放送波による本機ソフトウェア自動更新の設定方法


お買い上げ時、本設定は「入」に設定されていますので、設定を変更していない場合は、お客様による本操作や設定は不要です。

1 ホームを押して、▲・▼で **設定／お知らせ** → **機能設定** → **その他の設定** → **放送波による自動更新** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000/4100/4000シリーズ>



2 ▲・▼で **入** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000/4100/4000シリーズ>



- 設定が終わったら、**ホーム** を押してください。

※テレビをご使用にならないときは、リモコンでテレビの電源を「切」（電源LED消灯状態）にしてください。

<6000シリーズ>

「アップデート情報」に記載された「実施期間」の開始時刻以降に、更新用ソフトウェアのダウンロードが開始されます。その後、本機設定のメンテナンス時間になると、自動的に更新されます。（メンテナンス時間は任意に設定変更が可能です。）

<5000/4100/4000シリーズ>

「アップデート情報」に記載された「実施期間」の開始時刻以降に、更新用ソフトウェアのダウンロードが開始されます。その後、自動的に更新されます。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

フリーコール 0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374