

セットアップのご案内

セットアップをおこなう前に必ずお読みください。使いかたにあわせて、動画配信サービスが利用できます。くわしい説明については、取扱説明書または電子マニュアル(FUNAI製品情報サイトに掲載)のそれぞれの説明ページをご覧ください。また、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に付属の取扱説明書の「はじめに」を必ずお読みください。

サポート動画のご案内



funai.jp/cs/supportmovie/#f170



FUNAI製品情報サイトの「サポート」ページで、サポート動画をご覧いただけます。サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。



本機を最大限に楽しむために

本機をインターネットにつないで、Amazonアカウントでサインインしてください。※1

テレビの視聴や録画以外のさまざまなサービスをお楽しみいただくには、Amazonアカウントへのサインインが必要です。※2、3
インターネットへのつながりかたについて、くわしくは本機に付属の「はじめのガイド」をご覧ください。

※1 Amazonアカウントをお持ちでない場合は、Amazonの新規会員登録ページ (amazon.co.jp/code/) から無料で作成いただけます。パソコンやスマートフォンからサイトにアクセスし、新規登録をおこなってください。

インターネットにつながらない場合でも、通常のテレビとして番組の視聴や録画をお楽しみいただけます。


※2 コンテンツによってはアプリのインストールが必要な場合があります。

※3 各サービスは、提供者の都合により予告なく変更・終了する場合があります。また、一部の地域でご利用いただけないサービスや個別の登録、契約や料金が必要となるサービス、機能もあります。

お知らせ

- ・ 入力を間違えた場合は、 で戻って入力しなおしてください。
- ・ 各項目で【スキップ】を選んだ場合も、あとから設定しなおすことができます。

1 初めて本機を電源オンにすると、言語選択画面が表示されるので、お好みの言語を選んで選択ボタン●を押す



- このあと「リモコンを検出中」画面が表示された場合は、 を押してリモコンをペアリングしてください。

2 お好みの使いかたにあわせた手順に進む

Fire TVアプリでセットアップ

スマートフォンやタブレットから、このデバイスにWi-Fi設定とAmazonアカウントを自動的に追加します。スマートフォンやタブレットから、Wi-Fiの設定とAmazonアカウントをこのデバイスに自動的に追加することができます。

ステップ1
QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。

ステップ2
「新しいデバイスをセットアップ」を選択し、指示に従います。


デバイスID: 00000000000000000000000000000000

Fire TVアプリは無料です。AndroidおよびiOSデバイスで利用できます。すべてのソフトウェアのバージョンがサポートされているわけではありません。

リモコンでセットアップ

オンスクリーンキーボードでAmazonアカウントにサインインし、デバイスをWi-Fiに接続します。

リモコンでセットアップ



イ スマートフォンのアプリを使ってセットアップをおこなう

※ネットワークの設定やAmazonアカウントの登録・サインインがかんたんにおこなえます。

画面に表示されているQRコードをスキャンしてFire TVアプリをダウンロードし、アプリの手順に従ってセットアップをおこなう

➔ アプリでの操作が完了後、裏面の**手順5**へ

ロ リモコンでセットアップをおこなう

選択ボタン●を押す ➔ 裏面の**手順3**へ

テレビ放送の番組視聴・録画のみを楽しみたい場合

インターネットには**つながない**

※セットアップ完了後、インターネットへの接続やAmazonアカウントにサインインすることも可能です。

ハ テレビ放送の番組視聴・録画のみのセットアップをおこなう

選択ボタン●を押す ➔ 裏面の**手順3**へ



リモコンでセットアップをおこなう

3 Wi-Fiネットワークを選んで選択ボタン●を押し、パスワードを入力する



有線LANで接続する場合は、LANケーブルを接続してください。

お知らせ 選択するWi-Fiネットワークの名称 (SSID)は、お使いの無線LANルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。

4 Amazonアカウントでサインインする



- i. **[既存のアカウントを使用 サインイン]**を選んで選択ボタン●を押し
- ii. **[パソコンやスマートフォンを使って登録する場合]**画面の内容に従ってパソコンやスマートフォンからAmazonアカウント情報を入力する
[テレビに直接アカウント情報を入力する場合]●を押し、本機のリモコンでアカウント情報を入力する
- iii. 確認画面で**[続行]**を選んで選択ボタン●を押し

- アカウントをお持ちでない場合は、**[Amazonを初めてご利用ですか? アカウントを新規作成]**を選んで画面の内容に従ってAmazonアカウントを作成し、サインインしてください。
- あとでサインインする場合は、●を押ししてください。(ただし、一部の機能は制限されます。)

手順5へ



テレビ放送の番組視聴・録画のみのセットアップをおこなう

3 「ネットワークに接続」画面で▶を押し



確認画面が表示されますので、**[Wi-Fiの設定をスキップ]**を選んで選択ボタン●を押ししてください。

手順5へ

5 このあと以下の画面が表示されるので、指示や内容に従い、お好みの内容で入力またはセットアップをおこなう

- 機能制限の設定画面 (インターネットにつないだ場合)
- アプリの一括ダウンロード画面 (インターネットにつないだ場合)
- 番組表アプリにおけるプライバシーポリシー など

ご注意 表示される内容は予告なく変更される場合があります。

6 テレビにアンテナ線やminiB-CASカードが正しくセットされていることを確認し、[次へ]を選んで選択ボタン●を押し



以下の項目を入力し、チャンネルスキャンをおこなってください。

- お住まいの地域の郵便番号
- 県域設定

- 以降は本機画面上に表示される指示や内容に従ってセットアップを進めてください。



セットアップが完了し、ホーム画面が表示されます。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは・・・

まずは、**お買い上げの販売店へ** お問い合わせいただくか、FUNAI 製品情報サイトの「サポート」ページ funai.jp/cs/ をご覧ください。製品の取り扱いに関するお役立ち情報が満載です。



- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、「船井電機 お客様相談窓口」へお問い合わせください。
- 付属品のご購入に関するご相談は、「船井電機 お客様相談窓口」へお問い合わせください。

船井電機 お客様相談窓口

固定電話からのご利用は (通話料：無料)

携帯電話からのご利用は (通話料：有料)

受付時間

0120-055-271

0570-008-271

9:00~18:00
(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方はこちらまで FAX:06-6746-3374

※ 設定内容や画面表示は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 2024年1月現在