

はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


付属品を確認する

- リモコン………1台
(FRM-100TV)
- 単4形乾電池…2本
(R03)



- 転倒防止バンド……………1本
- テレビ側固定ネジ(4×10mm)……………1本
- テレビ台側固定ネジ(3.5×20mm)…1本


- スタンド………2本(1組)
- スタンド取付ネジ*…4本



- 取扱説明書………1冊
- はじめるガイド………1枚
- 保証書………1枚
- miniB-CASカード…1枚



- 背面カバー…2枚




*スタンド取付ネジ仕様…M5×16 mm


ご準備
スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。

リモコンを準備する


- ① 裏ぶたをはずす



- ② +/-をよく確かめて
-側から正しく入れる



- ③ 裏ぶたをつける



1 スタンドを取り付ける












スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。

ご注意 本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

- ①外装箱の天面を開けて、
緩衝材内部にある付属品と
緩衝材上部に貼付されている
はじめるガイド(本紙)を取り
出す

- ②液晶パネル面を下にして、柔ら
かい布を敷いたテーブルの上
に置く
・画面を傷つけないよう十分ご注意く
ださい。
・テーブルは必ず安定した場所に置い
てください。
・テーブルは必ず本機の重さに耐える
ことができて、本機より大きいものを
使用してください。



2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。


- ・欠け部分を下に向か、★★マークのある側からminiB-CAS カード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと差し込んでください。



- miniB-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 背面カバーを取り付けて電源プラグを差し込む

本機に接続したアンテナやHDMIケーブルを、クリップに束ねてから背面カバーを取り付けます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。




3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器と本機のアンテナを接続してから、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～4)にHDMIケーブル(市販品)でつないでください。

また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」に、4K対応機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)は「HDMI2」につないでください。

 • 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF／BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。



5 かんたん一括設定を行う

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定を行ってください。



- ・「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定やその他設定を行うこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読みでも使いかたがわからないときや、困ったときは…

または お買い上げの販売店へお問い合わせください

船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/



- 製品の取扱いに関するお尋ねやご相談窓口に関するお問い合わせが満載です。一度ご覧ください。
それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

 0120-055-271 (通話料
無料)

受付時間 9:00~18:00

(年未年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります

※時間帯によっては、お電話が
あらかじめござる所ください

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374